





StepLock Access

Guide: Larmstyrning via kortläsare

OBS!

Dokumentet beskriver hur man larmar på och av via kortläsare. StepLock styr bara 3:e parts larm. Inställningar gällande in- och utpasseringstider, hur lång tid innan StepLock får återkoppling att larmet är tillkopplat osv sker via inbrottslarmet och dess inställningar.

Tillkoppla larmområde

Tryck på symbolen # för att starta tillkopplingsbegäran.



Lägg emot tagg/bricka för att bekräfta tillkopplingsbegäran.



När läsaren lyser rött så är larmet tillkopplat.



OBS!

Hur lång tid det tar beror på inställningarna i själva centralen för inbrottslarmet. Skulle tillkopplingsfel ske måste man kontrollera detta i manöverpanel för inbrottslarmet.

Frånkoppla larmområde

Lägg emot tagg på kortläsaren för att starta fränkopplingsbegäran.



Slå din personliga kod för att bekräfta fränkopplingsbegäran.



När läsaren blinkar grönt var 5:e sekund så är larmet fränkopplat.



OBS!

Kvittering av larm eller andra kontrollfunktioner sker via inbrottslarmets egna manöverpanel



Du är alltid välkommen att kontakta oss!

www.steplock.se

info@steplockaccess.se

Manualer & Dokument: support.steplockaccess.com

