

Installatør: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_  
 Objekt: \_\_\_\_\_ MAC-adresse: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ Enhets-navn: \_\_\_\_\_  
 Kunde: \_\_\_\_\_ Enhetstype: PoE+ DCE LTE  
 Statisk IP: \_\_\_\_\_ Netmask: \_\_\_\_\_ Gateway: \_\_\_\_\_  
 DHCP Switch/Router: \_\_\_\_\_ Port: \_\_\_\_\_

J12 - AC/DC	PIN	Spenningsstilførsel eksternt eller via DCE. For eksempel fra enhet x og videre til enhet x	Tilkoblet	Programert	Godkjent	
12-24VDC +	1					
Jord - GND	2					
U8 - Wiegand	PIN	Wiegand-grensesnitt, for eksempel kortleser eller annet eksternt utstyr				
Red	+					
Black	-					
Yellow	TA					
Brown	BZ					
Green	D0					
White	D1					
Blue	G					
Gray	R					
J5 - Open Button	PIN					Inngang for åpningsimpuls
Input	1					
Jord - GND	2					
J1 - Door Sensor	PIN	Inngang for Dørsensor, f.eks. magnetkontakt, mikrobyter				
Input	1					
Jord - GND	2					
J4 - LED	PIN	Inngang for alarmstatus. Tilbakemelding for status fra eksternt alarmanlegg				
Jord - GND	1					
5-12VDC +	2					
J2 - Lock	PIN	Spenningsførende utgang for elektrisk lås				
NC: 12-24VDC+	1					
COM: Jord - GND	2					
NO: 12-24VDC+	3					
J7 - Relay	PIN	Potensialfri utgang, f.eks. dørautomatikk eller andre eksterne komponenter				
NC	1					
COM	2					
NO	3					
J14 - Bypass	PIN	Potensialfri utgang for alarmstyring. Til- og frakobling av eksternt alarmanlegg				
NC	1					
COM	2					
NO	3					
U2/U6 RX TX Wiegand	PIN	U2 - RX   TX kommunikasjon for ekstra leser Wiegand. Alternativt til ST2038 Radiomodul U6 Strømforsyning eksternt enhet				
RX	RX					
TX	TX					
12VDC +	+					
Jord - GND	-					

Egenkontroll

Noteringar:  
f.eks. NFC/QR serienummer og annen relevant informasjon

Signatur: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_