

Installatör:

Datum:

Objekt:

MAC-adress:

Adress:

Benämning:

Kund:

Enhetstyp:

PoE+

DCE

LTE

Statisk IP:

Nätmask:

Gateway:

DHCP

Switch/Router:

Port:

**Anslutningar**

<b>J12 - AC/DC</b>	<b>PIN</b>	Spänningsmatning externt eller DCE. <i>Exempelvis från enhet xx och vidare till enhet xx</i>
12-24VDC +	1	
Jord - GND	2	
<b>CON3 - 12-24V</b>	<b>PIN</b>	Spänningsmatning, <i>Exempelvis kortläsare eller annan extern utrustning</i>
12-24VDC +	1	
Jord - GND	2	
<b>CON4 - OSDP</b>	<b>PIN</b>	OSDP kommunikation. <i>Exempelvis kortläsare eller annan extern utrustning</i>
RS485 + (A)	1	
RS485 - (B)	2	
<b>J5 - Open Button</b>	<b>PIN</b>	Ingång för Öppningsimpuls
Input	1	
Jord - GND	2	
<b>J1 - Door Sensor</b>	<b>PIN</b>	Ingång för Dörrsensor, <i>exempelvis magnetkontakt, kolvkontakt</i>
Input	1	
Jord - GND	2	
<b>J4 - LED</b>	<b>PIN</b>	Ingång för Larmstatus. <i>Återkoppling av statusläge från externt larmsystem</i>
Jord - GND	1	
5-12VDC +	2	
<b>J2 - Lock</b>	<b>PIN</b>	Spänningsmatande utgång för elektrisk låsning
NC: 12-24VDC+	1	
COM: Jord - GND	2	
NO: 12-24VDC+	3	
<b>J7 - Relay</b>	<b>PIN</b>	Potentialfri utgång. <i>Exempelvis dörrautomatik, AK eller annan extern utrustning</i>
NC	1	
COM	2	
NO	3	
<b>J14 - Bypass</b>	<b>PIN</b>	Potentialfri utgång för larmstyrning. <i>Till- och fränkoppling av externt inbrottslarm</i>
NC	1	
COM	2	
NO	3	

Inkopplad   Programmerad   Avprovad

**Noteringar:****Exempelvis NFC/QR serienummer och annan relevant information**

Egenkontroll

Signatur: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_