

ST2042 Tilkoblings skjema

Installatør: _____ Dato: _____
 Objekt: _____ MAC-adresse: _____
 Adresse: _____ Enhets-navn: _____
 Kunde: _____ Enhetstype: PoE+ DCE LTE
 Statisk IP: _____ Netmask: _____ Gateway: _____
 DHCP Switch/Router: _____ Port: _____

Tilkoblinger

			Tilkoblet	Programmert	Godkjent
J12- AC/DC	PIN	Spenningsstilførsel eksternt eller via DCE. For eksempel fra enhet xx og videre til enhet xx			
12-24VDC +	1				
Jord - GND	2				
CON3 - 12-24V	PIN	Spenningsstilførsel, f.eks. kortleser eller andre eksterne komponenter			
12-24VDC +	1				
Jord - GND	2				
CON4 - OSDP	PIN	OSDP kommunikasjon. f.eks. kortleser eller andre eksterne komponenter			
RS485 + (A)	1				
RS485 - (B)	2				
J5 - Open Button	PIN	Inngang for åpningsimpuls			
Input	1				
Jord - GND	2				
J1 - Door Sensor	PIN	Inngang for Dørsensor, f.eks. magnetkontakt, mikrobyter			
Input	1				
Jord - GND	2				
J4 - LED	PIN	Inngang for alarmstatus. Tilbakemelding for status fra eksternt alarmanlegg			
Jord - GND	1				
5-12VDC +	2				
J2 - Lock	PIN	Spenningsførende utgang for elektrisk lås			
NC: 12-24VDC+	1				
COM: Jord - GND	2				
NO: 12-24VDC+	3				
J7 - Relay	PIN	Potensialfri utgang. f.eks. dørautomatikk eller andre eksterne komponenter			
NC	1				
COM	2				
NO	3				
J14 - Bypass	PIN	Potensialfri utgang for alarmstyring. Til- og frakobling av eksternt alarmanlegg			
NC	1				
COM	2				
NO	3				

Noteringar:
 f.eks. NFC/QR serienummer og annen relevant informasjon

Egenkontroll

Signatur: _____

Dato: _____